

REMS Sinus

Teileverzeichnis

Aktueller Stand
siehe www.rems.de
weitere Teile auf Anfrage

Spare parts list


Latest version
see www.rems.de
other parts on request

Liste des pièces

Situation actuelle
voir www.rems.de
autres pièces sur demande

Elenco dei pezzi

Ultimo aggiornamento
vedi www.rems.de
altri ricambi su richiesta



deu	eng	fra	ita	
101 Aufnahmespindel mit Stifte	Receptacle spindle with pins	Logement arbre avec broches	Alloggiamento albero con perni	154108R
102 Abstützung	Support	Support	Supporto	154102R
103 Biegeschlüssel	Bending key	Clé de cintrage	Chiave di curvatura	154103R
— Verlängerungshebel mit Griff	Lenghtening lever with handle	Levier de rallonge avec poignée	Leva di prolungamento con impugnatura	154105R
105 Griff	Handle	Poignée	Impugnatura	071016
100 Sicherungsring	Locking ring	Circlip	Anello di sicurezza	059083
— Steckbolzen mont.	Socket pin mount.	Axe debrochable mont.	Bullone a inniesto mont.	582036